

FABRICAIR®

COMBI 85 & COMBI ECO 85

Generel information

For at sikre tekstilkanalerne en lang levetid med optimal ydelse, er det nødvendigt at holde dem fri for snavs og støv. Sådan leverAer de effektivt den tilsigtede luftmængde, ligesom kanalernes levetid optimeres.



Vaskeanvisning

- Et optimalt resultat opnås ved at vende vrangen ud på kanalen før vask. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så fjern bøjlerne før vask.
- Forskyl: 20°C ca. 3 minutter uden tilsætning af vaskepulver
- Forvask: 40°C ca. 10 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Klarvask: 40°C ca. 20 minutter med vaskepulver - dosering som angivet af producenten.
- Skyl grundigt efter hver vask
- Der bør ikke tilsættes skyllemiddel.
- Montér om muligt kanalerne umiddelbart efter vask og centrifugering. Hvis kanalerne er fremstillet med All-in-One bøjler, så genindsæt bøjlerne efter vask.
- Start ventilationssystemet for at tørre kanalerne.



Tumbeling

Kanalerne bør ikke tumles.

Opbevaring

Sørg for at kanalerne er helt tørre inden de lægges ammen.

Vi anbefaler opbevaring i tørt rum.