

FabricAir® Trevira

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Текстильные каналы из воздухо-проницаемых тканей после стирки и сушки можно тумблировать (=обрабатывать горячим воздухом) не превышая максимальной температуры воздуха +45°C.

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 20

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Текстильные каналы из воздухо-проницаемых тканей после стирки и сушки можно тумблировать (=обрабатывать горячим воздухом) не превышая максимальной температуры воздуха +45°C.

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 60

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Текстильные каналы из воздухо-проницаемых тканей после стирки и сушки можно тумблировать (=обрабатывать горячим воздухом) не превышая максимальной температуры воздуха +45°C.

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 70

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Текстильные каналы из воздухо-проницаемых тканей после стирки и сушки можно тумблировать (=обрабатывать горячим воздухом) не превышая максимальной температуры воздуха +45°C.

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 80

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Текстильные каналы из воздухо-проницаемых тканей после стирки и сушки можно тумблировать (=обрабатывать горячим воздухом) не превышая максимальной температуры воздуха +45°C.

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 30

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 65

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 85

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Combi 90

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, установите кольца на место после стирки.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Lite 5

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Lite 10

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Lite 15

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Lite 20

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

- Лучший результат стирки можно получить перед стиркой вывернув текстильные каналы наизнанку. Если текстильные каналы изготовлены по технологии All-in-One, извлеките кольца перед стиркой.
- Предварительная обработка: около 3 минут без моющего средства при 20°C.
- Предварительная стирка: около 10 минут при 40°C. Количество моющего средства – по рекомендациям изготовителя.
- Стирка: около 20 минут при 40°C. Количество моющего средства - по рекомендациям изготовителя.
- После каждого цикла – тщательно прополоскать.
- Не применять смягчителей.
- При возможности немедленно после стирки и отжимки в центрифуге установите текстильные каналы на прежнее место.
- Включите вентиляционную систему для сушки каналов.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Glass

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

Не мойте в стиральной машине.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.

FabricAir® Poly

Общая информация

Для того, чтобы обеспечить продолжительное и оптимальное распределение воздуха, текстильные воздухопроводы (каналы) не должны быть покрыты грязью и пылью. Качественный уход за каналами гарантирует подачу требуемого количества воздуха и продолжительность срока службы текстильных каналов.



Процедура стирки

Не мойте в стиральной машине.



Тумблировка

Тумблировать нельзя!!!

Хранение

Перед складыванием убедитесь, чтобы каналы были совершенно сухими. Текстильные каналы должны храниться в сухом помещении.