


DefrostDuct: Montageanleitung

Die Montage des FabricAir® DefrostDuct™ ist einfach und unkompliziert.



Der FabricAir® DefrostDuct™ darf nicht mit scharfen Kanten, Stangen oder dem Lüfterschutz in Berührung kommen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Je nach Ausführung des Luftkühlers kann ein Adapter verwendet werden, um einen ordnungsgemäßen Anschluss zu gewährleisten. Die Länge des Adapters muss mindestens 10 mm [3/8"] länger als der Lüftermotor und/oder der Lüfterschutz sein.

*Hinweis: Die Schnalle sollte sich immer in der 12-Uhr-Position befinden, um das Risiko des Einfrierens zu minimieren.

** Der Adapter wird vom Hersteller oder Installateur des Luftkühlers montiert und ist nicht Teil der FabricAir-Lieferung.