

## LAVAGE ET MAINTENANCE

# FABRICAIR® LITE 10

### Informations générales

Afin d'assurer une distribution durable et optimale de l'air, les gaines doivent être exemptes de saleté et de poussière. Une maintenance efficace garantit que les gaines fournissent la quantité d'air nécessaire et assure également une durée de vie optimale du système de dispersion FabricAir®.



### Procédure de lavage

- Pour un lavage optimal, retourner les gaines à l'envers avant le lavage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, retirer les arceaux avant le lavage.
- Prérinçage : 20°C (70°F) env. 3 minutes sans aucun détergent.
- Prélavage : 40°C (104°F) env. 10 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Lavage : 40°C (104°F) env. 20 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Rincer soigneusement après chaque lavage.
- Ne pas ajouter d'adoucissant.
- Si possible, réinstaller les gaines immédiatement après le lavage et le séchage.
- Démarrer le système de ventilation afin de sécher les gaines.



### Séchage en machine

NE pas passer au sèche-linge!

### Stockage des gaines

S'assurer que les gaines sont complètement sèches avant de les replier.  
Les gaines doivent être stockées dans un local sec.