

FabricAir® Trevira

FabricAir® Combi 20, 60, 70, 80

Informations générales

Afin d'assurer une distribution durable et optimale de l'air, les gaines doivent être exemptes de saleté et de poussière. Une maintenance efficace garantit que les gaines fournissent la quantité d'air nécessaire et assure également une durée de vie optimale du système de dispersion FabricAir®.

Interval de lavage

Nous recommandons de laver les gaines 1-2 fois par an quand l'utilisation d'un filtre F85/EU7. Lors du lavage des gaines à cet intervalle, le tissu blanc peut toutefois prendre une couleur grisâtre.

Procédure de lavage

- Pour un lavage optimal, retourner les gaines à l'envers avant le lavage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, retirer les arceaux avant le lavage.
- Prérinçage : 20°C (70°F) env. 3 minutes sans aucun détergent.
- Prélavage : 40°C (104°F) env. 10 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Lavage : 40°C (104°F) env. 20 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Rincer soigneusement après chaque lavage.
- Ne pas ajouter d'adoucissant.
- Si possible, réinstaller les gaines immédiatement après le lavage et le séchage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, réinsérer les arceaux après le lavage.
- Démarrer le système de ventilation afin de sécher les gaines.



Séchage en machine

Sécher à l'air chaud (45°C [110°F] maximum).

Stockage des gaines

S'assurer que les gaines sont complètement sèches avant de les replier. Les gaines doivent être stockées dans un local sec.

FabricAir® Combi 30, 65, 85, 90

Informations générales

Afin d'assurer une distribution durable et optimale de l'air, les gaines doivent être exemptes de saleté et de poussière. Une maintenance efficace garantit que les gaines fournissent la quantité d'air nécessaire et assure également une durée de vie optimale du système de dispersion FabricAir®.

Intervalle de lavage

Nous recommandons de nettoyer les gaines une fois par an. Le nettoyage normal peut être effectué en brossant ou en aspirant les gaines. En outre, le nettoyage annuel peut être effectué sous forme d'un simple essuyage avec un chiffon ou une éponge humide.

Si les gaines sont très sales, un lavage en machine peut être nécessaire. Lors du lavage en machine, suivre les instructions de lavage ci-dessous.

Procédure de lavage

- Pour un lavage optimal, retourner les gaines à l'envers avant le lavage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, retirer les arceaux avant le lavage.
- Prérinçage : 20°C (70°F) env. 3 minutes sans aucun détergent.
- Prélavage : 40°C (104°F) env. 10 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Lavage : 40°C (104°F) env. 20 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Rincer soigneusement après chaque lavage.
- Ne pas ajouter d'adoucissant.
- Si possible, réinstaller les gaines immédiatement après le lavage et le séchage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, réinsérer les arceaux après le lavage.
- Démarrer le système de ventilation afin de sécher les gaines.



Séchage en machine

NE pas passer au sèche-linge!

Stockage des gaines

S'assurer que les gaines sont complètement sèches avant de les replier. Les gaines doivent être stockées dans un local sec.

FabricAir® Lite 5, 10, 15, 20

Informations générales

Afin d'assurer une distribution durable et optimale de l'air, les gaines doivent être exemptes de saleté et de poussière. Une maintenance efficace garantit que les gaines fournissent la quantité d'air nécessaire et assure également une durée de vie optimale du système de dispersion FabricAir®.

Intervalle de lavage

Nous recommandons de nettoyer les gaines une fois par an. Le nettoyage normal peut être effectué en brossant ou en aspirant les gaines. En outre, le nettoyage annuel peut être effectué sous forme d'un simple essuyage avec un chiffon ou une éponge humide.

Si les gaines sont très sales, un lavage en machine peut être nécessaire. Lors du lavage en machine, suivre les instructions de lavage ci-dessous.

Procédure de lavage

- Pour un lavage optimal, retourner les gaines à l'envers avant le lavage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, retirer les arceaux avant le lavage.
- Prérinçage : 20°C (70°F) env. 3 minutes sans aucun détergent.
- Prélavage : 40°C (104°F) env. 10 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Lavage : 40°C (104°F) env. 20 minutes. Utiliser les quantités de détergent recommandées par le fournisseur.
- Rincer soigneusement après chaque lavage.
- Ne pas ajouter d'adoucissant.
- Si possible, réinstaller les gaines immédiatement après le lavage et le séchage. Si les gaines sont équipées avec le système tout-en-un, réinsérer les arceaux après le lavage.
- Démarrer le système de ventilation afin de sécher les gaines.



Séchage en machine

NE pas passer au sèche-linge!

Stockage des gaines

S'assurer que les gaines sont complètement sèches avant de les replier. Les gaines doivent être stockées dans un local sec.

FabricAir® Glass FabricAir® Poly

Informations générales

Afin d'assurer une distribution durable et optimale de l'air, les gaines doivent être exemptes de saleté et de poussière. Une maintenance efficace garantit que les gaines fournissent la quantité d'air nécessaire et assure également une durée de vie optimale du système de dispersion FabricAir®.

Intervalle de lavage

Nous recommandons de nettoyer les gaines une fois par an. Le nettoyage normal peut être effectué en brossant ou en aspirant les gaines. En outre, le nettoyage annuel peut être effectué sous forme d'un simple essuyage avec un chiffon ou une éponge humide.

Vous pouvez également utiliser un détergent courant.



Procédure de lavage

Ne pas laver à la machine.



Séchage en machine

NE pas passer au sèche-linge!

Stockage des gaines

S'assurer que les gaines sont complètement sèches avant de les replier. Les gaines doivent être stockées dans un local sec.