

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

FABRICAIR® GLASS 220

Generelle Information

Für eine gewebeschonende Nutzung und eine lange Lebensdauer sollten die Kanäle möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet nicht nur eine einwandfreie Funktion, sondern sorgt auch für hohe hygienische und optische Anforderungen.



Waschanleitung

Kanäle dürfen nicht gewaschen werden!



Wäschetrockner (Tumbler)

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrockner (Tumbler) getrocknet werden!

Lagerung der Kanäle

Stellen Sie sicher, dass die Kanäle vollständig trocken sind, bevor Sie sie zusammenfalten.

Die Kanäle müssen in einem trockenen Raum gelagert werden.