


DIFUSORES DE TECHO

— INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA SMM, SMI, EPM, EPI



PANELES DE FLUJO

Los paneles de flujo son lavables según las instrucciones de lavado.

Para quitar el panel de flujo, simplemente tire de la goma del marco. Para instalar los paneles de flujo limpios después del lavado, empuje la goma en el marco - no se necesitan herramientas. Consulte la guía de instalación en nuestra página web.

Procedimiento de lavado, paneles de flujo

- Preaclarado: 20°C (70°F) aprox. 3 minutos sin detergente
- Prelavado (si es necesario): 30°C (86°F) aprox. 10 minutos con un detergente para ropa. Cantidades de detergente recomendadas por el proveedor.
- Lavado: 30°C (86°F) aprox. 20 minutos con un detergente para ropa. Cantidades de detergente recomendadas por el proveedor.
- Aclarar bien después de cada lavado.
- No añadir suavizante.
- Secado: centrifugado ligero o colgado

Volteo

¡NO se debe voltear!



CAJAS PLÉNUM

Los plénum no son lavables.

Limpie el plénum de conexión pasando un paño húmedo o utilice un aspirador portátil. Para proteger el aislamiento del plénum de conexión, no saturé el tejido cuando lo limpie. Utilice sólo un paño húmedo.

No es necesario desmontar el plénum de conexión del bastidor, sólo se debe retirar el panel de flujo para limpiar el plénum de conexión desde el interior.